

РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ МОДЕЛЕЙ TOURING

Работы	Километраж											
	Новый	1600	8000	16000	24000	32000	40000	48000	56000	64000	72000	80000
Ежегодная проверка аккумулятора и чистка контактов от окисления*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло двигателя* **	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Регулировка натяжки цепи главной передачи		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло ГП и КП* **	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Регулировка сцепления		XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
Замер давления в колесах и проверка на износ или повреждение*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Степень затяжки шкива заднего колеса		I	I			I			I			I
Подшипники оси вилки		L		L		L		L		L		D
Проверка уровня, наличия подтеков и состояние тормозной жидкости в тормозном контуре*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка износа рабочей поверхности тормозных колодок и дисков		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Регулировка натяжения приводного ремня		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка состояния задних пневматических амортизаторов и регулировка давления в них*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка топливного контура и клапана подачи топлива на любые подтеки из хомутов и соединений		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливный фильтр внутри бензобака (только инжекторные модели)												I
Проверка работы дроссельной заслонки и обогатителя (только карбюраторные модели)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Смазка рычагов сцепления, передних и задних тормозов, тросов газа, сцепления, бокового упора		IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL
Свечи зажигания		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Проверка работы холостого хода двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Функционирование электрооборудования и переключателей		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Протяжка всех креплений за исключением головок цилиндров двигателя		T		T		T		T		T		T
Замена амортизационной жидкости передней вилки												D
Проверка масляного контура на наличие подтеков		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

A - Регулировка

I - Проверка и, если необходимо, коррекция, регулировка, чистка или замена

L - Смазка специальными смазочными материалами

R - Замена или модификация

T - Проверка правильности затяжки

X - Исполнение

D - Разборка, проверка состояния и смазка

* - Также выполняется ежегодно или после хранения

** - Или меняют каждые четыре года