

РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ SOFTAIL

километраж

Работы	Новый	километраж												
		1600	8000	16000	24000	32000	40000	48000	56000	64000	72000	80000		
Замер давления в колесах и проверка на износ или повреждение*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка уровня, наличия подтеков и состояние тормозной жидкости в тормозном контуре*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Штифт рычага переднего тормоза**			I	I	I	I	L	I	I	I	I	I	I	L
Рычаг КПП и ось КПП			IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL
Проверка износа рабочей поверхности тормозных колодок и дисков		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Замена амортизационной жидкости передней вилки						X					X			
Подшипники оси вилки (гидравлика)		A		AL				D			AL			A
Подшипники оси вилки (только Springer)		AL	AL	AL	AL	D	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
Состояние задних амортизаторов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Смазка рычагов сцепления, передних и задних тормозов, тросов газа, сцепления, бокового упора		IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL
Боковой упор мотоцикла		L		L		L		L		L		L		L
Масло двигателя* **	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Масло КПП* **	I	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI
Масляный фильтр*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Проверка масляного контура на наличие подтеков		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка работы холостого хода двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка работы дроссельной заслонки и обогатителя (только карбюраторные модели)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливный фильтр внутри бензобака (только инжекторные модели)							R				R			
Проверка работы клапана подачи топлива из бензобака и фильтра							X							X
Проверка топливного контура на любые подтеки из хомутов и соединений		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Регулировка натяжки цепи главной передачи		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Картер ГП и КПП* **		RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI
Регулировка натяжки приводного ремня и степень затяжки шкива заднего колеса	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Регулировка сцепления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Функционирование электрооборудования и переключателей		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Свечи зажигания		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Ежегодная проверка аккумулятора и чистка контактов от окисления*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Springer подшипники передней вилки - проверка и смазка		X		X		X		X		X		X		X
Протяжка всех креплений за исключением головок цилиндров двигателя		T		T		T		T		T		T		T

A - Регулировка

I - Проверка и, если необходимо, коррекция, регулировка, чистка или замена

L - Смазка специальными смазочными материалами

R - Замена или модификация

T - Проверка правильности затяжки

X - Исполнение

D - Разборка, проверка состояния и смазка

* - Также выполняется ежегодно или после хранения

** - Или меняют каждые четыре года